



« **CRÉATEUR DE BIEN-ÊTRE** »

## **NOTICE D'UTILISATION**

### **MULTIBALEO**

Vous venez d'acquérir un système de balnéothérapie Aquamass et nous vous félicitons de votre choix. Cette notice est destinée à vous en faciliter l'utilisation.  
Bon bain !

#### 1. TEMPÉRATURE DE L'EAU

Sélectionnez la température d'eau en fonction de vos besoins. La température idéale se situe entre 32° et 40°C : les températures plus basses sont tonifiantes et vivifiantes, tandis que les températures plus élevées ont un effet relaxant et favorisent le sommeil.

#### 2. REMPLISSAGE


Remplissez la baignoire jusqu'à ce que la buse la plus haute ou le spot le plus haut soit immergé ou, selon le cas, jusqu'à 5 cm au moins au-dessus des buses dorsales. Par ailleurs, le système **MultiBaleo** est équipé d'un détecteur de niveau qui arrête le fonctionnement de la pompe après 5 secondes lorsque le niveau d'eau dans la baignoire est insuffisant (marche à vide).

**Attention** : le fonctionnement à vide de la pompe peut sérieusement endommager celle-ci. Ces dégâts ne sont pas couverts par la garantie.

#### 3. REMARQUE IMPORTANTE

Il est vivement déconseillé de laisser les enfants prendre un bain sans surveillance. La balnéothérapie n'est pas un jeu. Les personnes plus âgées ou handicapées doivent également faire preuve de la plus grande prudence lors de l'utilisation de bains à remous. Nous tenons à vous mettre en garde contre les accidents qui pourraient survenir par manque de vigilance.

#### 4. PANNEAU DE COMMANDE



Note : le led à côté du pictogramme Pompe clignote si la baignoire est remplie, et clignote brièvement toutes les 8 secondes si la baignoire est vide.

#### 5. FONCTIONS BALNÉOTHÉRAPIE **MULTIBALEO**

##### Massage par eau



Première pression sur la touche

- Mise en route du massage (le led s'allume)



Deuxième pression sur la touche

- Démarrage du mode Pulsation (marche/arrêt) de la pompe (led allumé)



Troisième pression sur la touche

- Arrêt du massage (le led clignote - voir affichage d'état)

##### Massage Baleo

(Fonctionne uniquement lorsque la pompe est en marche)



Première pression sur la touche

- Mise en route du massage (le témoin lumineux s'allume)



Deuxième pression sur la touche

- Arrêt du massage (le led s'éteint)

##### Massage par air



Première pression sur la touche

- Mise en route du massage (le led s'allume)



Seconde pression sur la touche

- Arrêt du massage (le led s'éteint)

### **Variation du massage par air**

(Fonctionne uniquement lorsque la soufflerie est en marche)



Maintenir la touche enfoncée

- La variation du massage air

### **Rinçage** (automatique)

Rinçage des canalisations.

Lors de la vidange de la baignoire, la fonction de rinçage se met en route automatiquement.

Cela se fait en deux phases :

- le led de la touche clignote double jusqu'à ce que la baignoire soit complètement vidée ;
- Rinçage : après 12 minutes, les canalisations sont rincées pendant 2,5 minutes à l'eau claire. La fonction de rinçage s'arrête automatiquement.

## 6. OPTIONS ET FONCTIONS ANNEXES


### A. **Projecteurs immergés**

Les projecteurs immergés ont l'avantage de ne pas chauffer ; dans une ambiance tamisée ou dans le noir, ils inondent votre baignoire d'une lumière spectaculaire. Ils s'allument automatiquement lorsque la baignoire est remplie.

### B. **Spot LED chromothérapie**

1, 2 ou 4 pièces suivant les versions


Les spots LED de chromothérapie ont l'avantage de ne pas chauffer ; les couleurs créent une atmosphère fascinante dans votre baignoire et procurent une plus grande détente ; l'alternance des couleurs imprime un rythme propre à favoriser l'harmonie entre le corps et l'esprit.



Troisième pression sur la touche  
(le led s'éteint)



ou



Arrêt de la chromothérapie

### C. Chromothérapie « senseaurielle »

1 alimentation LED chromo + guirlande lumineuse 24 éléments


Les couleurs créent une atmosphère fascinante dans votre baignoire et procurent une plus grande détente ; l'alternance des couleurs imprime un rythme propre à favoriser l'harmonie entre le corps et l'esprit ; lors du défilement des lumières de la guirlande LED, de légères variations de luminosité et de couleur peuvent se produire. Ceci est dû à une dispersion des diodes électroluminescentes. Chaque couleur est créée par mélange des couleurs primaires rouge, vert et bleu.

#### Roue des couleurs

Première pression sur la touche  
(le led s'allume)



ou




Mise en route de la  
Chromothérapie

Deuxième pression sur la touche  
(led allumé)



ou




Fonction d'arrêt de la  
roue des couleurs et sélection  
de la couleur

Troisième pression sur la touche



ou




Arrêt de la chromothérapie

#### Couleur unique


Maintenir la touche enfoncée



ou



Sélection directe de la  
couleur : rouge, jaune,  
vert, turquoise, bleu, violet,  
blanc



#### D. Réchauffeur

Le chauffage est actionné automatiquement par le bouton marche/arrêt de la pompe (massage par eau). Le système continue à fonctionner jusqu'à l'arrêt de la pompe.

#### E. Désinfection

Désinfection de la baignoire et des buses :

Pour garantir la sécurité et l'hygiène du bain à remous, il est indispensable de procéder à une désinfection chimique avec ECO-Desinfect d'Aquamass, et ce selon le schéma suivant :

- Utilisation normale (jusqu'à max. 7 utilisations par semaine) : entre 1x par semaine et 1x par mois ;
- Une utilisation plus intense nécessitera une plus grande fréquence de désinfection ;
- En cas d'utilisation professionnelle (par ex. dans un centre de thalasso ou un hôtel spa), les normes d'hygiène à respecter sont plus contraignantes.

Si la dernière eau de bain ne contient ni mousse ni savon, elle peut servir pour la désinfection. Après chaque vidange, la bonde d'écoulement et le trop-plein doivent rester ouverts.

Désinfection manuelle (sans système de désinfection)

**Attention** : la désinfection ne peut être effectuée que si la baignoire est remplie ! Versez environ 240ml de liquide désinfectant (ECO-desinfect) dans le bain. Actionnez ensuite la pompe (massage par eau) pendant quelques minutes, afin de permettre au désinfectant de se disperser dans la baignoire et dans les canalisations. Puis éteignez l'appareil et laissez agir l'eau additionnée de désinfectant dans la baignoire. Pour un meilleur résultat, nous vous recommandons toutefois de nettoyer également la baignoire à la main. Rincez ensuite la baignoire avec le flexible de douche et remplissez-la d'eau froide. Enfin, actionnez brièvement la pompe plusieurs fois de suite. Ouvrez la bonde d'écoulement et veillez à ce qu'elle reste ouverte jusqu'à la prochaine utilisation.

Description du système de désinfection :

Pour pouvoir mettre en route le système de désinfection, la baignoire doit être remplie d'eau. Remplissez la baignoire d'eau froide ou tiède, jusqu'à environ 15 cm sous le bord inférieur du trop-plein et 5 cm au-dessus des buses latérales. Vous pouvez utiliser la dernière eau de bain. La fonction de désinfection ne doit en aucun cas être actionnée s'il y a une personne dans la baignoire. En outre, il convient de vérifier s'il y a suffisamment de désinfectant dans le réservoir prévu à cet effet. Une quantité insuffisante de désinfectant empêche le fonctionnement du système de désinfection.

Le témoin LED clignote très rapidement. Le produit ECO-Desinfect est disponible auprès d'Aquamass [www.aquamass.com](http://www.aquamass.com) .

Le programme de désinfection s'enclenche en appuyant sur une touche. Maintenez la touche



enfoncée jusqu'à ce que le témoin lumineux reste allumé (protection contre les erreurs de manipulation, sécurité enfants). Lorsque la quantité d'eau est suffisante, le programme de désinfection commence (en cas de fonctionnement incorrect, le témoin lumineux se met à clignoter rapidement).

Ensuite, la pompe (ainsi que la soufflerie présente sur certains modèles) démarre et l'électrovanne du réservoir s'ouvre. Tant que cette électrovanne est ouverte, une pompe aspire le désinfectant contenu dans le réservoir. Le dosage dépend du volume de la baignoire. Dès que le dosage correct est atteint, le système s'éteint automatiquement. Après 7 minutes, il redémarrera pour 30 secondes, mais cette fois sans ajout de désinfectant. Ce processus est répété plusieurs fois pour garantir une désinfection efficace de la baignoire. Le cycle de désinfection est terminé lorsque le témoin lumineux s'éteint.

Si votre système de balnéothérapie ne dispose pas d'un rinçage automatique, nous vous conseillons d'effectuer un nettoyage manuel supplémentaire. Rincez la baignoire avec le flexible de douche et remplissez-la d'eau froide. Enfin, actionnez brièvement le système plusieurs fois de suite. Ouvrez la bonde d'écoulement et veillez à ce qu'elle reste ouverte jusqu'à la prochaine utilisation.



Pour interrompre le programme de désinfection, appuyez de nouveau sur la touche

#### **F. Pré-équipement Aquasound (Haut-parleurs)**

Le pré-équipement Aquasound doit être relié à votre installation audio (sortie haut-parleurs). Pour toute information complémentaire, veuillez-vous référer à la notice d'utilisation de celle-ci.

#### **G. Radio-CD Aquasound**

Veuillez consulter la notice d'utilisation spécifique.

#### **H. Bluetooth**

Les appareils mobiles (téléphone portable, lecteur MP3, ordinateur portable, etc.) peuvent être connectés via Bluetooth. Deux haut-parleurs situés sous la baignoire permettent de la transformer en une installation Hi-Fi.

Veuillez consulter la notice d'utilisation spécifique.

## 7. DURÉE DU BAIN

La durée idéale d'un bain est de 15 à 20 minutes, suivie d'une période de détente hors du bain.

## 8. ARRÊT AUTOMATIQUE

Cette fonction est également connue sous le nom de MINUTERIE. L'arrêt automatique est une fonction de sécurité empêchant toute utilisation non contrôlée de la baignoire. Lorsqu'une première touche est actionnée, la minuterie se déclenche pour 20 minutes. Pendant ce laps de temps, toutes les fonctions peuvent être utilisées à volonté. Indépendamment de la sélection ultérieure de n'importe quelle autre fonction, le système s'éteint automatiquement à la fin de la minuterie.

## 9. PRODUITS DE BAIN

Les produits de bain traditionnels sont à éviter ou à utiliser à très faible dose, sous peine de voir se former une « montagne de mousse ». L'un des intérêts majeurs de la balnéothérapie est de pouvoir utiliser des produits naturels à haut pouvoir de pénétration, dont l'action est renforcée par le massage. Notre gamme de produits de bain offre un complément naturel et efficace à la balnéothérapie (voir [www.aquamass.com](http://www.aquamass.com) ).

## 10. FIN DU BAIN

Après la vidange de la baignoire, vous pouvez, si nécessaire, éliminer l'eau résiduelle qui se trouve encore dans les tuyaux ou la pompe. Pour ce faire, appuyez brièvement sur la touche de massage par eau. La pompe s'arrête automatiquement après quelques secondes.

## 11. NETTOYAGE

A. Pour le nettoyage de la baignoire : Utilisez uniquement des produits doux pour maintenir l'éclat de votre bain à remous ; ne jamais utiliser de produits abrasifs ou corrosifs. Vous pouvez utiliser sans problème Bathroomcleaner (voir [www.aquamass.com](http://www.aquamass.com)).

B. Nous recommandons d'effectuer une désinfection avec ECO-Desinfect au moins toutes les 6 à 8 semaines (voir [www.aquamass.com](http://www.aquamass.com)).

- Remplir la baignoire d'eau et aérer la salle de bain
- Ajouter +/- 240 ml d'ECO-Desinfect dans l'eau
- Activez l'hydromassage pendant +/- 5 minutes
- Laisser l'eau et le produit dans la baignoire pendant 30 minutes
- Activez l'hydromassage pendant +/- 3 minutes
- Vider la baignoire

C. Pour un entretien contre calcaire et bactérie dans les tuyaux – au moins 5 fois par an, utilisez System Cleaner (voir [www.aquamass.com](http://www.aquamass.com)).

- Remplir la baignoire avec de l'eau +/- 35° et aérer la salle de bain
- Ajouter +/- 330 ml de System Cleaner dans l'eau
- Activez l'hydromassage pendant +/- 5 minutes
- Laisser l'eau et le produit dans la baignoire pendant 1 heure
- Activez l'hydromassage pendant +/- 3 minutes
- Vider la baignoire

D. Une fois par an, vous pouvez également polir la baignoire avec un polish blanc ou transparent pour redonner votre baignoire son éclat d'origine.

Important : toujours rincer votre baignoire avec de l'eau claire après chaque entretien.

## 12. GARANTIE ET CONDITIONS DE GARANTIE

Le client/consommateur bénéficie d'une garantie légale de 2 ans.

Seule la facture d'achat et votre certificat de garantie, la période de garantie commence à la date indiquée sur ces documents.

Cette garantie consiste en, la réparation ou le remplacement des pièces défectueux, sans frais pour le consommateur.

Cette garantie ne peut être appliquée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation, une cause extérieure, un mauvais entretien, un usage normal ou toute utilisation non conforme aux instructions du fabricant ou du vendeur. Cfr Assembly/User Manual – Ces manuels sont également disponibles sur [www.aquamass.com](http://www.aquamass.com)

Quand Aquamass intervient dans un dossier de garantie et c'est pas sous garantie, le client recevoir une facture pour les prestations et pieces utiliser pendant l'intervention.

**Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.**